

Návod na instalaci čísla popisného pomocí distančních podložek

Číslo popisné přiložte na vybrané místo k instalaci (zeď, plot atd.). Srovnejte pomocí vodováhy a označte si skrz připravené otvory v tabulce pozice, kam vyvrtáte díry pro hmoždinky.

Do vyvrtaných otvorů naklepejte kladívkem hmoždinky a pokračujte dále podle obrázkového návodu níže...

